Pomiar otworu pod okno i drzwi – lista przed zamówieniem

> Zaznacz każdy punkt przed złożeniem zamówienia i powtórz pomiar tuż przed montażem. Dokładne wymiary ościeżnicy i luzów podaje karta produktu lub instrukcja producenta.

Pomiar otworu

- ☐ Szerokość otworu zmierzona w trzech miejscach: przy podłodze lub parapecie, w połowie wysokości i przy nadprożu
- ☐ Wysokość otworu zmierzona w trzech miejscach: przy lewym ościeżu, pośrodku i przy prawym ościeżu
- ☐ Do zamówienia zapisany najmniejszy wymiar szerokości i wysokości
- ☐ Przy wymianie z ościeżnicą: pomiar w świetle muru, nie w świetle starej ościeżnicy
- ☐ Grubość ściany zmierzona w kilku punktach (pod ościeżnicę stałą albo regulowaną)
- ☐ Poziom i pion otworu sprawdzone poziomicą

Luzy montażowe

- ☐ Okno: otwór większy od ramy o około 3 cm z każdej strony, na taśmy i piankę
- ☐ Drzwi wewnętrzne: szczelina między ościeżnicą a murem około 1–1,5 cm z każdej strony
- ☐ Drzwi zewnętrzne: szczelina montażowa na obwodzie ościeżnicy 10–20 mm (na piankę i taśmy)
- ☐ Drzwi zewnętrzne: nowe drzwi zwykle węższe o około 30 mm i niższe o około 15 mm od otworu po starych – dokładny wymiar ustala montażysta
- ☐ Drzwi: około 1 cm luzu między skrzydłem a gotową posadzką, a w łazience prześwit zgodny z kartą produktu
- ☐ Przy nieułożonej jeszcze podłodze uwzględniona jej docelowa grubość

Dane do zamówienia

- ☐ Strona zawiasów (lewe albo prawe) i kierunek otwierania
- ☐ Rodzaj skrzydła: rozwierane albo przesuwne
- ☐ Przy wymianie samego skrzydła: rozstaw zawiasów i wysokość klamki w starej ościeżnicy
- ☐ Szerokość przejścia w świetle ościeżnicy (mniejsza od otworu o grubość profili)
- ☐ Miejsce na skrzynkę rolety lub żaluzji zewnętrznej, jeśli jest planowana