Przygotowanie podłoża pod panele winylowe – lista kontrolna

> Podłoże ma być równe, nośne i suche – dopuszczalne wartości z instrukcji wybranych paneli.

Ocena przed zakupem paneli

- ☐ Równość sprawdzona łatą 2 m wzdłuż, w poprzek i po skosie
- ☐ Nośność: brak skrzypienia, sprężynowania i ugięć przy przejściu po podłodze
- ☐ Test folii (kawałki ok. 50 × 50 cm na 1–2 doby), przy wątpliwościach pomiar wilgotności metodą CM
- ☐ Twardość wylewki sprawdzona rysą w kratkę, słaba warstwa zagruntowana albo zeszlifowana
- ☐ Wymagania podłoża przeczytane w instrukcji montażu wybranego modelu

Wyrównanie

- ☐ Podłoże odkurzone i zagruntowane, lokalne zagłębienia wyszpachlowane i sprawdzone łatą
- ☐ Przy nierównościach na całej powierzchni: masa samopoziomująca z taśmą dylatacyjną przy ścianach, odpowietrzona wałkiem
- ☐ Odczekany czas do układania posadzki z karty masy (nie tylko czas do chodzenia)

Rodzaj podłoża

- ☐ Anhydryt: mleczko zeszlifowane, grunt do podłoży anhydrytowych
- ☐ Drewno: deski przykręcone, przy pracujących deskach OSB lub sklejka, bez folii
- ☐ Stare płytki: odspojone usunięte, szerokie fugi wypełnione

Przed układaniem

- ☐ Na parterze lub nad nieogrzewaną piwnicą: folia PE z zakładami sklejonymi taśmą, jeśli wymaga jej instrukcja
- ☐ Przy ogrzewaniu podłogowym: model dopuszczony do ogrzewania, sprawdzona maksymalna temperatura powierzchni
- ☐ Panele zaaklimatyzowane w pomieszczeniu, temperatura podłoża i powietrza w zakresie z instrukcji
- ☐ Dylatacje w przejściach między pomieszczeniami zaplanowane